

W02／W03（Huawei）

※以下は W03 を例に記載しています

- ① 本体のトップ画面にて、「通信量カウンター」を選択



- ② 「通信量カウンター」画面にて、「設定（3 日）」を選択



- ③ 「設定（3 日）」画面にて、カウントする最大データ通信量「3」をタップ



- ④ 「カウントする最大データ通信量」画面にて「10」を入力し右上のチェックをタップ



Memo:

日次カウンターを本体のトップ画面に表示させる方法は、トップ画面⇒通信量カウンター⇒ホーム画面表示設定⇒3 日 をタップしてください

WX02／WX03（NEC プラットフォームズ）

- ① クイック設定 Web へログイン

(1) パソコン等から本体へ接続後、WEB ブラウザを起動し、アドレスバーに「http://192.168.179.1」を入力

(2) メニューにある「詳細設定 TOP へ」をタップし、ログイン画面に以下を入力
ユーザー名：admin / パスワード：（お客様が設定したパスワード）※
※ 初回ログイン時に初期パスワード設定を行います

- ② クイック設定 Web にて

(1) メニューにある「ネットワーク設定」＞「通信量カウンター」をタップ



(2) 「日次通信量」にある「上限値（3 日間）」を「1 0」に変更し、「設定」をタップしたあと、左上の「保存」をタップ



Memo :

日次カウンターを本体のトップ画面に表示させる方法は、トップ画面⇒設定⇒データ通信量設定⇒データ通信量表示機能⇒3 日 をタップしてください

以上